

## ГЕРМЕТИК ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ АГА



*Предназначен для устранения течи гидравлической жидкости через сальники гидронасоса и исполнительного механизма гидроусилителя руля.*

*Препятствует снижению эффективности работы гидроусилителя. Позволяет устранить течи гидравлической жидкости или как минимум снизить объем ее потери.*

### **ПРИМЕНЕНИЕ:**

*Заглушите и остудите двигатель.*

*Залейте состав в соотношении 100–110 мл на 1 литр жидкости гидроусилителя.*

*Если уровень жидкости гидроусилителя находится на максимуме, то предварительно откачайте соответствующий объем из бачка.*

*Запустите двигатель и выполните несколько циклов поворота руля из крайнего левого положения в крайнее правое и обратно. После этого можно эксплуатировать автомобиль в обычном режиме.*

*Контролируйте и доливайте жидкость ГУР до необходимого уровня, пока течь не прекратится. Остановка течи обычно происходит через 100–150 км пробега.*

**СОСТАВ:** Более 30 %: высокоочищенная масляная основа; менее 5 %: функциональные присадки, краситель.