

# Холодная сварка Универсальная ВВС



Зачистить и обезжирить место ремонта.

Отрезать необходимую часть стержня и тщательно смешать влажными руками или в перчатках до разогрева, пластичности и липкости.

Нанести на склеиваемые детали состав до их прилипания. При необходимости зафиксировать жгутом на 1 час.

Время отверждения до 1 часа. Период окончательной прочности 24 часа.

- Ликвидирует течи радиаторов, баков, водопроводных труб и т.д.
- Обеспечивает высокую адгезию к влажным и замасленным поверхностям.
- Обладает высокой пластичностью.
- Соединение не уступает по прочности сварному шву.